
かして

Q

保証書付

品名 RC-512E, RC-512EL 型式の呼び: RC-512E-1・2: RC-512E(G) RC-512EL-3・3A・3B・3C・3D



※この保証報は本籍に明示した課題、条件のもとにおいて修幹 書類を必必的です。たってこの保証書によって、也 特殊のが第三の番判を報答するものではありません。 保証 国際治療の不養服存とについてこ不知の場合は、必要し、上げの 国所法・まれは別談の「議婚氏」「養死と「「第10人」 のリンティ以は、・9回・20人

係暦部観察過後の春期、海春田性祭昭昭の保有語言にむこれ 群つくは取扱問的書を引着くがれい。

Щ

₩

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の配入のない場合、あるいは字的が書き着えられた場合。 (ト) 指定外の燃料、安田職業(電圧)の使用による故障および

無料修理規定

数据。 (チ) ご性能などによる数据数型に伴なら改造・器数の場合。 4. 本書は日本部内においてのみ有効です。 This werranty is velid only in Japosi.

・ 股級務時事 本本地付ラベルなどの注意事に従った正常な保 用水管で放客した場合にな、対象に上げの販売はおされもようの等と対してかる事とがしています。
・ 保証が固つにかまりを報うして、世界を報を受ける場合は、お買し上げの販売にこれを表し、主発を配しました。
・ インセン・カム・製造の大ビ業員に乗りる事とが表します。
・ インセン・カム・製造の大ビ業員に乗りた業をでしてが出来を 場場でしてきない。 本のは、日本に関する実践を与して、対します。
・ 有品額等のでき次の場合による事業等にある事業を入ります。
・ (イ)使用上の祭りおくび不当な様果でも発売してる故様および書

係服務関係、お買い上げの日から1年間とし、機器本体が対象とします。 信服の場合は、大量を、設定の上げの原元にご指数ください。 こ他間の場合は、要認い上げの原元にご指数ください。 ご整備の名もなる。 当後を関係した。が近くのリンインなお、対応、戦策所・は最終にご指数ください。 まをご覧の、おびくのリンインなお、対応、戦策所・は最終にご注談をだけい。 未を配置したのリンインなお、対応、戦策所・は最終にご注談ください。 発展に関係に発売しているというがある。 発展についての認定は下記をに関くしています。 発展についての認定は下記をに関くだけい。

∾ ເພ AL YU

この製品は敷密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。 本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うに

とをお約束するものです。

リンナイガスファントーター保証書

独式の呼び RC-512E-1・2, RC-512EL-3・3A・3B・3C・3D RC-512E(G)

い数用の指摘へ

このたびは、ガスファンヒーターをお躓い上げい ただきまして、ありがとうございます。

的战争的

リンナイ株式会 〒454-0802 名古屋市中川区福住利2番 72L 代表052(961)8211

○・○使用になる前にこの取扱説明書をお読みいた だお安全に正しくお使いください。 ●この取扱数明書の表表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管して

売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業 ■取扱説明書を紛失した場合は、お躓い上げの販 所、出張所にて再購入してください。


▶この機器は国内専用ですので、海外で使用しな)この機器は家庭用ですので、業務用のような使 いでください。

い方をされますと番しく舞命が縮まります。

聚 北 支 社 在022/236/83/5 1984-0002 仙丛市若林区包町東1丁目5-5

取扱説明書

家庭用



9

4

運転・停止のしかた・・・・・・・・・・・・・・・

47

初めてお使いになるときは

44

各部のなまえとはたらき

43

39

48

48

室温調節のしかた

8 49

おやす サタイト 一運転のし たた・・・・・

だな ポッタイト 一種幣のつがた・

8

故障かなぐれ思りたの・・・・・・・

5

日幣の点検とお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

53

安全装置が作動したときの処置・・・・・・・・・・・・・

55

七様……………

●幼いお子様にはさわらせないでください。

88

103269

RC-512-71 x01 (00)

(1) 火线、水衡、地震、海ធ、その他の天災地域、公野や資料 種田による班際を大び業場。 (二) 一般等度以外(紹介氏、紫陽田の鹿地閣僚用、華語、指面 への搭載)に毎日に打た機名の設置を大び策墜。 (3) 本種の振示がない機合。

お買い上げ日および販売店

お買い上げ田 販売配名 눈 Ŋ٢

機器機器 **Ш**

(ロ) お買い上げ祭の取付場所の移動、落下などによる故障およ

必ずお印りください

この機器を安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな総表示をしています。その 表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	· · · ·	·	
	<u>16</u>	また	物的損害のみの
	#17	112	X.
(inst	1.	110	178
XX XX	110		[[2,
N. C.		12th	MI .
320	继	****	
	-	100	155
270	4	10.	鱼
	11.3	10	数
000	100 E ∵∘	4000	2
	in to	10	4#1
73857	瓣胀	imie	355
1233	22.7	177	100
(3.40)	## j	##	[ET
e Commo	12 N	±6	in
2332	77	3.5	ATR'
WÊN.	または重傷を負う危 を表しています。	1 12	11.1
	TIO ST	ild.	150
114	118	が死亡または蓋傷を負う可能性、 f。	人が傷害を負う可能性
鳖	形置	<u> </u>	鄛
	空代	医。	E
060	- NG		1 15
OH V	~	- Like	<
100 H	1	1 .: 5	
	やすると、 とが類形さ	حزندا	أدا
œ.	が出	126	1.3
SS:	學题	1 to 2	No .
	10.5	103 alx	
1300	W.	取扱いをす る内容を表	います
	~ · · ·	74.40	三型
350	<u>ಫ</u> ್ಕ್ 1	云如	130
	₩ R0	± K	倒し
0.30	畑 ・コ	经.0	<u>価</u>
	17.70	12.2	4411
	7.5	(T	18.5
	- N	開いています。	m 15
	± 10 €	翻	爾爾
	て语	て際	Z
M.	رد (بـــا	ヹ゚	り で
1.34	視して誤った取扱いを 華し迫って生じること!	無視して誤った取扱いをすると、 能性が想定される内容を表してい	無視して誤った取扱(される内容を示して)
3490	企	14.3	能力
	無异	# 200	# 1
((-0)á	₩. 3X	る回	る部
	1. 电	166	長野
11.23	N O	表核	表示を力を認定
400	の表示を無視し? 災の危険が難し近	この表示を# は火災の可能	200
	0.50	22	ご発の生
1003	ΝX	1712	17 XX
	280045-0	·	
		40.00	
100	ADV	ile	Mm/
	X	HI	1111
IE.	133	Mile	1.0
	(U)		11
0.000000	- ST-00-1		
**			
歉			
歉	\triangleleft	\forall	△注意
**	∇	∇	€

(12A・13A) ▼ ガス猫の確認

△警缶

●使用ガスおよび使用電源について

使用ガスおよび使用電源を確かめる

12A-13A# **FC** 0000

> 表示のガスおよび電源が一致していない場 なったり、爆発着火や機器が故障する場合

台、不完全燃焼により、一酸化炭素中毒に

機器本体銘板に表示してあるガス種(ガスグル

ープ) および電源(電圧・間波数)を確認する。

▲ 編集 紅井

サンナイ 株式会社

●転居されたときも、供給ガスの種類、電源

があります。

●わからない場合はお買い上げの販売店、ま

の種類を必ず罹認してください。

たはもよりの当社の支社、支店、営業所、

(12A 13Aの場合)

総表示について次のような意味があります。



危険·暑信·注極









発火注意 回転物注意 馬温注意 一般的な様止 分解禁止 火気禁止 ぬれ等態止 水ぬれ禁止 必ず行う プラグをコンセ

出張所に連絡してください。 ★ ※ 予 時

機器の上や層囲には燃えやすいものを置か ない。また、機器を設置の際は、家興・ 難・カードンなど熱火やすいものに近づけ

燃えやすいものを近くに置かない

おそれのあるものを近くで使用している際 ガンジン・インジン・メレフー体が引火の

は、機器を使用しない。

可燃性ガスの近くで使用しない

火災の原因になります。

概気器異(換気器など) のスイッチの「入・切」

火をづけない。 プラグの抜き蒸しをし

をしばい。



引火して火災の おそれがありま

温風吹出し口には物を入れない



火をつけたまま就寝や外出は絶対にしない。

火災など予期せぬ事故の原因になります。

(タイトー離散の糖色はのかく)

紙・布・異物などを入れたり、ふさいだり **通題吹出し口やエアフィルターの中に、**

異常燃焼し、一酸化 炭素中番や火災の原 因になります。



ガス漏れ時使用厳禁(ガス漏れ時の処置)

ガス漏れに気づいたときは



ガス漏れに気づいたときはガス事業者 (供給業者)の処 (核気職その他)のスイッチの入・切や電源ブラグの抜 置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり、鼈気器臭 き差しおよび周辺の電話を使用しない。

炎や火花で引火し、嫌発事故を起こすことがあります。



火を消し忘れない





③もよりのガス事業者(供給業者)に連絡

②窓や戸を開けガスを

t

①すぐに使用をやめ、













会会 上のご注意(必ずお守りください)

換气必要

換気のご注意



翌気中の酸素が減少し、不完全燃焼によ ●使用中は1時間に1回、1分間程度換気調 を回すか、窓を開けるなどして換気する。 る一酸化炭素中毒のおそれがあります。

ナコソロ用ボンベなど)を機器の弯力に繋か スプフー缶 (殺虫館・ヘアスプワー・カセッ

戦がスプレー伯内の 圧力が上がり、爆発 するおそれがありま

スプレー缶を機器の前に置かない

スプレー化酸禁



ガス接続(ガス事故防止)

ガス接続は強化ガスホースを使用する



ガスの接続は、強化ガスホースを使用して 強化ガスホースは、小口径迅速継手付強化ガ ガスの接続は販売店にご依頼ください。 ください。

スホース(ガスコード)と都市ガス用強化ガ


- スホースがあります。ガス種によって異なり まずので、確認のシス接続してください。 ●LPガス・12A・13Aの場合
- 小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード)
 - 都市ガス用強化ガスホース その他のガスの場合

取り付け禁止 スリムブラグ 関係がガスホース

ガスコード接続のご注意



●ガスコード以外のガスホース接続禁止 機器用ンケット取り付け禁止 ●スリムブラグ取り付け禁止



伝誦やけどに注意

温風をじかに当てない

(特に乳幼児、お子様、お年寄り、病人など、自分の意思で 男体を動かせない方、疲労が激しい時、深酒した時、皮膚の 弱い方などがお使いのときは、周りの方がご注意してくださ 低温風でも連続的にあたると低温やけどの原因になります。 温風の直接あたる場所で就寝しない。



しない。また、衣類・毛 上に置いたり、単けたり 布・シーツなどを機器の しない。

火災や思わぬ事故の原因

になります。

■異常時の処置

 $\mathbb{A}^{rac{mc}{m}}$

△警告

△注讀

異常時には



異常を感じたときは、「故障かな?と思ったら」(52ページ)および[安全装置が作動したときの処置] そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。 (53ペーツ) に徐ってくだけい。

上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止して、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支 社、女伍、飼業所、出張所にご連絡ください。

(地震、火災など緊急の場合)

地震、火災など緊急の場合は、迅速に使用を中止しガス栓を閉じる。



機器を分解しない

分解禁止

修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わない。 異常動作してけがや薯故の原因となります。

火をつけたまま移動しない

火をしけたまま特ち運びしない。 やけどの原因にもなり危険だ 折れたりしてガス溺れや異常 強化ガスホースが抜けたり、 燃焼の原因になります。また、



では使用しない。 落下物に注意

たなの下など、落下物の危険のあるところ 器故障の原因になり 火災のおそれや、

火のついたものを近づけない

暖欝以外の用途 (衣類の乾燥など)には使用

用途について

火のついたタバコ・線番などを近づけない。 引火して火災の原因になります。

温風を長時間体に当てない



体調悪化や健康障害の原因になります。 強闘をじかに表路閣体に当てない。

記さいので注意

使用上の注意(幼いお子様にはさわらせないでください。)

やけどに注意



使用中および使用直後は、操作部、取っ手 やけどのおそれがあり危険です。特に温風 以外は高温になっているので手を触れない。

収出し口付近、 エアフィルター



使用中、侮屈により機器が停止したり、誤 って電源ブラグを抜いて機器が停止したと **むは、機器の後面(エアフィルター部分)が 高温になっているので、手を触れない。**

り危険です。



温風収出し口へのこれずのに注意



機器の上に霰かけたり、乗ったりしない。

機器に乗らない

り、けがの原因にな ることがあります。 また、機器の故障の

落下・転倒などによ

対流ファンが回転していますので、けがを 温風吹出し口に指や鉛糖などを入れない。

するおそれがあります。 (特に小さなお子様のい るい繁殖はい注意へだ けい。)



電源コードを持って引き抜かない



温陶校出し口の側にものを置いたり、機器 機器が過熱し、やけどや機器故障の原因に

床面変色についての注意

の後面 (エアフィルター部) をふさがない。

じゅうたんなどの変色 なります。また、床や やヒビ割れの原因にな プラスチック製品は終 ったり、リモコンなどの 形のおそれがあります。

コードの断線などで発熱することがありま コードを直接ひっぱらない。 す。被くたおは必ずプリ グを持ってくださ



たこ足配線禁止



コンセントが過熱され、発火の原因になり



動力 60cm以上。

電源ブラグを抜いて消火しない



機器の過熱の原因になり



差し込みがゆるいと感電や火災の原因にな

簡減ブリグの様し込みは確実に行う。

ガス事故防止

使用後は必ず運転スイッチを切り、消火し たいとを確かめる。

ガス栓を閉じる

外出や、長時間使用しないときは、ガス栓 を必ず閉じる。

機器の設備は電源コードがコンセントに届

く範囲内とする。 火災の原因にな

ります。

電源コードを切断して延長しない。 いたんが陶巌コードは使用しない。

電源コードの破損・加工禁止

電気事故防止



お路線のガス核(例)

じゅうたんの上で使用する場合

|設置場所

じゅうたんの上に讚く場合は、機器の下にじょうぶで不燃性の 散き板などを敷いて水平にする、

じゅうたんには 敷を板を


機器の重さでじゅうたんに跡が残る場合があります。また、じ かに形印の販いじゅうたんの上に購くと、じゅうたんが温風の 味で変色することがあります。



陶的なーベット・道水マットの上には数職しない。


また、電気カーペットや温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。 機器の重みで電気カーベット・温水マットが故障する場合があります。

周囲の防火措置



火災や機器過熱によるやけどの原因になり して設置する。

右側方 4.5cm以上 上方4.5cm以上 在侧方 4.5cm以上



温度調節が正しく行われず火災の原因にな

諸殿吹出し口の前に ギャラリ (格子) を取り



殺虫剤、防虫剤使用時の注意



機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出 し口から放出されて、健康に良くないこと 室内にくんじょしタイプ (発煙型)の殺虫剤 防虫剤を使う場合は運転をしない。 があります。

機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れする 殺虫剤、防虫剤を機器にかけない。 ことがあります。



原因になります。

特殊な場所は避ける



乾燥室・温室・動植物の飼育室など、特殊 植物が枯れたり動物が死亡するおそれがあ な場所では絶対に使用しない。



浴室など水のかかる場所に設置しない



設置しない。また、上に花びんや金魚ばち 浴撃など高温・多温・水のかかる場所には 漏電して感電・火災の原因になります。 などを置かない。

壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない



難に掛けたり、机や台にのはて使用しない。 落下や転倒によりけがの原因になります。

水平な所に設



機器が傾くイ油風の方向が努わり、油甑が 当たる部分が変色やヒビ割れずることがあ

点検・お手入れ

温風吹出し口のお手入れ



1カ月に1回以上は、浦風吹出し口のほれりを職気御除職などが確除してください。 風が出なくなったのを確かめてかの行ってください。温趣校出し口のルーパーを強 **〈押えたひ、衝撃を加えたりしますと、ルーバーが折れ曲がったりして、道題の方** 向が変わり、床(カーペットなど)が変色することがありますのでご注意ください。 この場合、運転を停止してルーパーがじゅうぶんに治え、対流ファンが止まり、通

スプレーや化学薬品を使用する場所に設置しない

けがに注意



スプレーや化学薬品を使用する場所および 緒ぼこりの多い糖所(雄・兼啓院や、メシ 機器の故障や、有害なガスや腐食性ガスの キ・塗装工場など)では使用しない。

点検やお手入れのときに、温風吹出し口やエアフィル

タ一部のすき間に指を入れないでください。

けがの原因になります。



たり、金属がさびたり

する原因になります。

発生により健康を害し

電源ブラグのあつかいにご注意

ドアの近くに置かない

ドアの近くなどに置かない。

機器の転倒や、やけ どなどのおそれがあ

り前級だす。

点検やお手入れの際は必ず電源ブラグを抜 感難やけがをすること いてください。 があります。





電源ブラグの対や凶の取り付け面のほけり

は、よく拭き取ってください。

電気絶縁が低下し火 災の原因になります。





手で触らないでくださ 電源ブラグは、ぬれた

感電やけがをすること

があります。

権権治や、天心の治など治政分が浮遊して 機器の樹脂がヒビ割れすることがあります。

いる場所に置かない。

油成分が浮遊している場所では使用しない

お願い



雪门汗藏

段差のある床面に設置しない。

温風が当たる部分が変色 やアプ劃れずることがあ

り来す。

段差のある床面に設置しない

中止して、電源ブラグをコンセントから抜 **歯が発生しはじめたら、すみやかに運転を** いてください。

強い風の吹き込むところでは使用しないで

機器に強い風を当てない

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷 することがあります。 ノングを コンセント すら被へ



この機器は室内燃焼機器のため、気密の画 壁や天井が結離する場合や、OA機器等に機 いお御壁などでは核気をしてください。 能障害が生じる場合があります。





このガスファンヒーターは、お部屋を快適に暖かくするようにと、次のような特長をそろえました。 これらの機能をじょうずにお使いの上、あなたのお部屋で活躍させてください。

理単作の ワンブッシュ点火・配信機能付

運転・停止は運転スイッチを押すだけのワンブッシュ操作です。

ノコKTトにップ 連転スイツチを切ってもマイコンが設定室温、ロ 連転スイツチを記憶して、再設定の手間を省き ます。



足もとから暖かい

編集下校出し

温風は、足もとから吹き出します。部屋の空気を循環させながら暖房するのでむらがなく快適です。



比例制御で快適暖房室温表示機能付

お部屋の温度を、お好みの室温に設定しておくと 調節機能(ガス比例制御式)が、ガス量をコントロ ールし、快適な室温に保ちます。設定室温、現在 室温は、デジタルで表示します。



また、表示部は室温のほか、おはようタイマーの設定時間や異常時の故障内容などの情報を表示し、お知らせします。 (名前244 49・53ページ)



運転中にロックをセットしますと運転スイッチ以外は操作できません。

CARCE 48 A-V

快適性を損なわない。 オートセーブ軍転機能力


室温が設定室温に到達後、30分でとにお部屋にあった下げ幅で、2回にわたり設定室温を自動的に下げます。

CARCED 49 ページ

デジタル表示むはようタイマーでセットらくらくニ

暖かい部屋でお旨草め、暖かくしておやすみ

おはよう、おやすみタイマー



ペーシ 20 ページ

おやすみタイマーのセットで、暖かい部屋でおや

すみになれます。 (1時間で自動停止します。) もしものために

エアフィルターのほこり詰まりをお知らせする

フィルターサイン作

CDC(13) 48ページ

安全装置付 使用中の万一の事故を未然に防ぐ各種安全装置付 エナ

エアフィルターのIRこのの詰まりをお知らせするフィルターサイン機能が付いています。サインが成蹊した。エアフィルターの語除を!!

新倒時ガス遮断装置 |並火安全装置 (温度スイッチ): RC-512EL専用 ₹~~×82




管理の記まえとはたらを

ガスファンヒーターの各部のなまえとはたらきをご紹介します。

一里

《二三》





ガスの種類によって接続方法が違います。 のまお写りください。

設置前の準備と確認

種包をすべて取り除いてください。

ガス接続口には、輸送・保管時におけるゴミ湿入防止のためキャップがついています。 各部分のあて紙や包装部材をすべて取り除きます。 必ず取り外して使用してください。

設置場所について

▶火災予防のため、次のことを必ず守ってください。



周囲の可然物からは、じゅうぶんに難して設置し てください。

上方4.5cm以上

60cm以上 機器の削力は、

4.5cm以上 4.5cm以上 4.5cm以上 両側方は、 後方は、 上方は、

また、じょうぶで水平な場所に置いてください。 教人なすいものかの難してくだない。

右侧方4.5cm以上 後方4.5cm以上 左側方4.5cm以上

部方60cm以上

△洋瀬

機器の重さでじゅうたんに跡が残る場合があります。また、じかに毛足の長いじゅうたんの上に じゅつたんのよに聞く態合は、じょうぶで不然性の敷板などを敷いて水平にしてください。

職くと、淄園がじゅしたんにあたり変色するおそれがあります。

機器前方に機器設置菌より高い段差がある場合は、機器を使用しないでください。 温風が段差にあたり変色するおそれがあります。

●機器の周囲が囲われていると、正しいお部屋の温度が検知できないことがあります。 機器の後方が壁に近いと、安全装置が働いて運転が停止することがあります。

CONTROL NAMES HOURS AND TOTAL AND THE STATE OF THE STATE

電源の接続

●穐源プラグをコソセントに確実に難し込み接続してください。



●無限コードは温度が出し口の前を通したり、機器の下を過さな いな人がない。



ガスの接続

ガスの接続は販売店にご依頼ください。

△鯔缶

ジース 55 GD 7G 7 ●強化ガスホースの長さは、ガス種によって異なります。決められた長さ以下で接続してください。 ●ガスの接続は、必ず強化ガスホースを使用してください。

LPガス・12A・13Aの虦句

ガス接続は、小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード)

機器にはあらかじめ小口径迅速継手用ブラグが取り付け を使用します。

するまで押し込む「カチツ」と音が

●LPガス用機器にはLPガス用を、12A・13A用機器には 12A・13A用の小口径迅速継手付強化ガスホース(ガス コード)を使用してください。 られています。

「カチッ」と音が するまで押し込む

強化ガスボース

●機器のガス接続口、ガス栓ともに「カチッ」と音がする まで確実に掛し込んだくだない。

その他のガスの場合

ガス接続は、都市ガス用強化ガスホースを使用します。 ●機器と強化ガスホースはネジ接続を行います。

- のネジ金具を締め付けてください。このとき、ガス接続 口にスパナなどをかけて固定し、接続口に無理な力が加 ●機器のガス接続口にシール剤を塗布し、強化ガスホース わらないようにしてください。
 - ●ガス栓に「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでく

お路舗の ガス枠 (配) 「カチッ」と強がするまで押し込む 強化ガスホース カス級総口には スパナギをはて 機器のガス接続ロ - 儿房を塗布

お難じ

- 強化ガスホースは確定促して使用しないでください。
- 強化ガスホースが、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短く要様してください にどわれたりして古くなった強化ガスホースは必ず即の響えてください。
- |強化ガスホースは、他の場屋まで延長したり、壁・天井などを乗したりしないでください |強化ガスホースは、温度の高いところに触れたり。」」に物をのせたりしないでください。
- *ガス機械部に保护しになっ、異物が付着するとガス暴れの原因となりますので、ていないに 清楽にお明 も扱いへたさい。また、お使いにならない時は、キャップをおく接続自己はめたください。

業所、出張所へ連絡してください。

運転前の準備と確認

△警告



1. 機器の近くにスプレー缶や燃えやすいものが ないことを確認します。



2.ガス・電源の接続が確実であることを確かめ、 お部屋のガス栓を全開にします。



お部屋のガス栓(例)

本製品は家庭用なので、美路用のような使い方をされますと著しく寿命が結まります。

お願い

ガスファンヒーターの基本操作のしかたです。

お使いになられるときは、39~42ページの「安全上のご注意」もあわせてお読みください。

運転のしかた




- ●運転/燃焼・ンプが緑色に点灯します。
 - ■対消しァンが回覧します。
- ▶「5~10秒」程で点火し、運転/燃焼ランブが緑色から赤色にかわり、 バーナーに点火したことをお知らせします。

編型/機構

お願い

- **心をも反形にて他によって、ままます たむ、1回の業作で高火をしない場合があります。運転操作後、約30秒にっても高少し水いときには、自動的に難転を停止します。(デジタル表示が干!! り点減表示)。そのとさは、運転スイッチを押して高減表示を解除後、再移運転業作を行ってくたさい。** 他のとの使用になるとかや、しほのと表がななりながれたは、
- |編集スイッチな時にコンケないのへださい。約16巻間押につごけると、自動的に避免を停止します(アンタル表示が1.03.1の企業表示。そのとおは、運転スイッチを押して疾業表示を整体後、問題 自動物をなけってください。
- 張・収縮して発生する音ですので心配はありません。
- ●消火質後に運転スイッチを押した場合は、すぐには点火しません。約20秒たってから自動的に点火動 作に入ります。
 - ●強化ガスホースを脱着した場合は強化ガスホース内に空気が入るため、運転開始時にいったん満火してか ら火が消えることがあります。このようなときには再点火機能(12A・13A、LP専用)によって自動的 に1回だけ再点火動作を行います。(再点火で火がついたときには、運転/燃焼ランブが緑→赤→緑→赤に

停止のしかた



●運転/燃焼シンプが消灯します。

■消火後、対流ファンは数分間回転し続けてから停止します。これは 機器内の温度が低くなるまで風で冷却しているためです。この間、 電源プラグは抜かないだください。



△洋庫




ださい。機器の故障の原因になります。 ●ロックがセットされているときは、停止してもロックランブは点灯しつづけ、ロックは取り消されませ

48 C-3

室温表示・室温の設定および変更は、運転中しかできません。

●室温調節スイッチを押し、室温を設定します。

- 「▶」スイッチまたは「▶」スイッチを押すと設定室温表示にかわります。 初めて運転されるときは、設定室温が22℃にセットされています。
- 設定室温は1L](約10℃)[16]~[26][H](連続して強燃焼)の範囲でセットできます。 表示部を見ながら室温調節スイッチを押し、ご希望の室温にセットしてください。
- 現在堂温は「L](0℃以下)、[1]~[30]及び[H](31℃以上)の範囲で表示をします。 ※110秒経過すると表示は現在室温にもどります。
- 一度セットした数定室温はマイコンが記憶しています。



また、弱散傷になってもお滞星の温度は上かっていくことがありますので、このときは、いったん運転 **杉窓壁の構造、投票場所、室外温度などによっては、設定された室温にならない場合があります** を停止してください。 お願い

■室温表示は、機器襲面の感温部の温度を表示していますので、お部磨の実際の温度とは多少異なる場合 があります。表示される室温は、目やすどしてください。特に、機器消火後しばらくして再度運転した 場合は、点火後3~4分間現在室温が高く表示されることがあります。

THE STATE AND THE STATE AND THE STATE STAT

●運転開始後しばらくの間、お部屋を早く暖めるため、現在室温が設定室温より高く表示されることがあ り来す。

ロックのしかた

小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、

ロック機能がしいています。

●「~」スイッチと「~」スイッチを回聴に描します。

071159-04-ht-1

数定策通り開発を開発を表する。 おはよう。

「ロック」レンブ (篠色) が点灯します。

■ロックの取り消しかた

「~」スイッチと「~」スイッチを同時に1秒以上押してください。 「「ロック」ルンとが通りつます。) ●運転中にロックをセットしたときは、運転又イッチの停止操作以外は、操作できなくなります。 ●停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。 ●ロックルンブ点灯中に運転する場合は、ロックを取り消したかの運転スイッチを操作してくだわい。

■オートセーブ選転とは

じます。そこで暖め過ぎによる不快感の防止や燃焼蟹を低減させる目的で、窒温が設定室温に達したら、機器 お部屋を暖房し、壁や天井などが鞭まってくると、冷えている時に比べて同じ室温でも人体には少し暖かく感 が自動的に設定室温より低く室温陶節をする運転機能です。

お部壁にあった下げ幅(最大1で)で、2回にわた ●お部屋の温度が設定室温に到速後、30分いとに り設定室温を自動的に下げます。

超低關鍵

- **ウンブが点灯し、オートセーブ運転中であること** ●オートセーブ運転になりますと「オートセーブ」
 - [16]の場合および[26]、[H]の場合には、オ 掌転を開始し数分経過したときの設定室温が「し」、 一トセーブは働きません。 を知りなます。

「オートセーブ」リンプを近

30%

●オートセーブ運転中は、現在室温が設定室温より 低く表示されることがありますが故障ではありま





おはようタイマー運転のしかた

ご希望の時間 (何時間後) に塗転を開始するようにタイマーをセットできます。

(例) 現在の時刻 [後] 午後10:30 運転開始時刻 [期] 午前 6:00 × この間は7時間30分後なので

タイマーは「「」「この世ます。

10時間までは0.5時間単位、10時間以上は1時間単位で設定できます。 *設定時間は0.5時間(30分)から24時間まで可能です。

.おはようタイマー運転の前に確認してください。

- ●お部屋のガス栓は全開にしてください。
- ●温風方向に障害物や可燃物はありませんか。(特に温風が、じかに身体に当たらないようにしてください。) ●室温調節は、セットされていますか。(セットしていないときは、48ページをごらんください。)

2.[おはよう]スイッチを押します。

- [おはよう] ワンプと運転/燃焼ランプ (緑色) が点灯します。
- ●[おはよう]表示ランプが点灯し、表示部に設定時間が表示されます。
- 初めてセットするときは、表示部が



●おはようタイマーは、運転中でも停止中でもセ 次回からは前回セットした時間を表示します。

(運転中にセットしますと、「おはよい」スイッ ナを押したとき、紫焼が停止し、運転/燃焼シ ンプが赤色から緑色に変わり待機状態になりま




お願い

[18]の企業的ごはな、番覧スインを物産して18]が無路の関係を印象に体にない。 シストー議覧を載むに関題しなりがは、アンタル教形器が18]10点域状形がなり、ダインー製造り ない場合があります。(転倒したときは機器を起こした後)運転スイッチを押して「①子」を解除後再奨 もはまむりタイマー運動開始前の電券ブラクをロンセントなりないたり、停電したときは、おはようタイ マー運転のセットが解除され、おはようタイマー運転は開始されません。再急難したときは表示部か 作をしてくたけい。

3.設定時間を合わせます。

- ●「**~**」スイッチを1回押し、表示部を「1.5」にします。
- (消灯後「V」または「人」スイッチを1回押 すと残り時間が表示され、さらに押すと設定 ●設定時間を合せたあと、10秒後に表示部と 「むはよう」表示ランプは消灯します。 時間がかわります。



4.設定時間経過後、運転を開始します。

●運転/燃焼ランブ(赤色)が点灯します。

5.約1時間経過後に運転を停止します。

- ●運転を停止する前 (約55分経過後に) 「おはよう」ランブの点滅で、約5分後に運転を停止することをお知ら せします。
- ●停止すると、「おはよう」ランプは点滅しつづけ、運転人燃焼ランブは消灯します。(ロックがセットされて いれば、ロックランプは点灯しています。)
 - ●運転スイッチを押すと[むはよう]ランブは消灯します。



|おはようタイマー運転の取り消しかた

「おはよう」スイッチを再度押すか、運転スイッチを押します。予約が取り消され、ランブが消灯します。 (ロックがセットされているときは、ロックを解除してから操作してください。)

we can may not be compared to the compared

おかりのグイヤー部間のしかれ

おやすみタイマー運転のしかた

寒い夜など、暖房をしたままおやすみになりたいときは、おやすみ前にセットしておくと1時間後 ([おやすみ] スイッチを押してから)に運転を自動で停止します。

].[むやすみ]スイッドを描します。

- ●[おやすみ]ランプが点灯しセット完了です。 ●おやすみタイマー運転は、運転中でも停止 中でもセットできます。
- ●機器停止中にセットしたときは、セット後すぐに運転を開始します。



2.1時間経過後に運転を停止します。

- ●運転を停止する前(約55分経過後)に「おけ すみ」ランプの点滅で約5分後に運転を停止 することをお知らせします。
 - 9ることをの払いとしゃゞ。●停止すると、ランブ類はすべて消灯します。(ロックがセットされていれば、「ロック」ランブは点灯しています。)



|おやすみタイマー運転の取り消しかた

運転スイッチまたは、「おやすみ」スイッチを押します。

● おやすみになるときは、タイマー運転以外では使用しないでください。

おやすみとおはようの組み合せタイマー運転について

おやすみタイマー運転とおはようタイマー運転は組み合せてご使用になれます。

おやすみタイマー運転中に「おはよう」スイッチを押します。(「おはよう」ランプ杯灯

●おやすみタイマー運転(1時間)が終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態になります。 (おはようタイマーの設定時間を合せたあと、10秒経過すると表示は現在室温にかわります。その後「**~**」 「~」スイッチを押すと設定室温がかわります。)

おはようタイマー運転の待機中に「おやすみ」スイッチを押します。(「おやすみ」ランプ点灯)

●蒸焼を開始し、むやすみタイマー運転 (1時間)が終了しますと、むはようタイマー運転の待機状態になります。 ます。

■おやすみタイマー運転の取り消しかた

「おやすみ」スイッチを押します。(「おやすみ」ランプ消灯)

■おはようタイマー運転の取り消しかた

[おはよう]スイッチを押します。([おはよう]ランブ消灯)

記憶機能

設定室温及び、おはようタイマー運転のセット時間は、一度セットすればマイコンが記憶します。 電源ブラグをコンセントから抜いた場合でも、次回運転するときに同じ時間であれば、あらためてセットする 必要はありません。

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。



●修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わないだください。 ●エアフィラター脱離以外は、絶対に分解しないでください。 異常動作してけがや事故の原因となります。

日常の点検

点様のボイント……次のチェックボイントを点検してください。

▼正しく接続されていますか? 強化ガスホースは

▼ 折れたり、ねじれたりしていませんか?

▼ 正しくセットされていますか? ▼ いたんでいませんか? 拉坐上口腹腳

▼ ほこり詰まりはありませんか?

エアフィルターは

日常の声後。お手人れの際には運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器がじゅうぶんに治えてから電源 けつかをコーセントが心臓に行ください。

もし、はだれたり誘めなくなった場合は、お買い。且が販売店、またはちょりの当社の支柱、対话、哲 |概略本体には安全に関するご注意ラベルが張り付けてあります。 毛れたり、熱めなくなった倒は、やわら 机、研加之的污剂を碱毒吸力でください。 崇牧、奇手入れの際に、はがれないように注意してくかさい。 所、出海所で新しいラベルをお聞い求めのラス、張り替えてください。

お手入れ

お願い

化学をうまんやアリカリ性洗剤、ヘンジン、シンナーなどは、絶知に使用しないでください。 は手入れの際は、けがを防ぐ定めにも、手袋をはぬて行うことをわすすめします。 金装の色があせたり、繊脂製の路局が変色したりします。

機器のお手入れ(1カ月に1回程度)

汚れたらそのつどお手入れをしてください。

ください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所 ●やわらかい、布をぬる来湯でぬらしてよくしぼってから拭いて 用中性洗剤をつけて拭き取ってください。



▶温風吹出し口のお手入れ(1カ月に1回程度)

▲注意

●温園吹出し口のお手入れは、適転を停止してルーバーがじゅうぶんに冷え、対流ファンが止ま しか月に1回結復は、通風反出し口のほれりを、観気掃除機などが締除してください。

ルーパーが好れたり、曲がったりして、温陶の方向が変むり、床(カーペットなど)が変色する **●温園吹出し口のルーバーを、強く押えたり、衝撃を加えたりしないでください。** り温風が出なくなったの希腊かめてか心行ってください。

●温風吹出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではあ りません。そのようなときは、やわらかい布で拭き取ってください。

ことがあります。



リエアフィルターのお手入れ(1カ月に1回程度)

1カ月に1回程度は、掃除をしてください。

●フィルターサインが点滅したときは、必ずエアフィルターの掃除をしてください。

■エアフィルターのお手入れは、運転を停止させ、対流ファンが止まり温敷が出なくなったのを確かめて かの行ってくだれて。

ひどい場合は、エアフィルターを取り外し、はたきややわらかいブラシなどで、詰まっているほこりを ●電気掃除機のブラシなどを使ってエアフィルターを装着したままほこりを吸い取ってください。汚れが 取り除いてください。

●油などでとくにひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを取り外し台所用中性洗剤で手早く 洗い、水気をよくきってからじゅうぶんに乾燥させてください。

〈関り外しかた〉

(取り付けかた) 遇河





●はじめてねじを外すときは、かたい場合がありますので⊕ドライバーを使用してください。

●エアフィルターを取り外したまま**運転すると機器の故障の原因**になります。掃除後は必ず元の位置に確実 にセットし、ねじを締めてください。

エアフィルターがほこり詰まりをしたり、温風吹出し口に降害物があったり、機器の後方と壁が近かったりしたときは、機器内が異常に過熱します。フィルターサイン点凝後も連転を続けると、機器が自動的に

■エアフィルターの網部に水が付着していると、ほこり詰まりと同じ状態となり運転しないときがあります。 お手入れ後の水気はじゅうぶんにきってください。 運転を停止することがあります。

りとの歌人と見るとなっ

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお囂べください。

次のことを謂べてください

	点様のボイント	おいない
	◆電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていま	46ページ
製品スイッチを押しても	すか。	
連覧しない (選集 (数件ランプの設色に合む	●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。	ı
(141)	●停電ではありませんか。	I
	●ロックがセットされていませんか。	48ページ
与火厂证的	●お路屋のガス栓は全開になっていますか。	47ページ
(運転、燃焼ランブが赤色に食灯	●ガス蟹(強化ガスホース)内に空気が残っていませんか。	47ページ
	●マイコンメーターが作動していませんか。	*
	●エアフィルターにほこりがたまっていませんか。	51ページ
	(フィルターサインが点滅していませんむ。)	
电用中口溶火する 『	●鴻風収出し口がふさがれていませんか。	46ページ
	●機器の後方と壁の距離は4.5cm以上ありまずか。	46ページ
	●マイコンメーターが作動していませんか。	*
	●設定室温が低くありませんか。	48ページ
	●お部屋の窓や戸が開いていませんか。	
	●お部屋のガス栓は、全隣になっていますか。	47ページ
9.5 TEN 2007 TEN TO THE TEN THE TEN TO THE TEN	●機器前方60cm以内に物が置いてありませんか。	46ページ
	●お部屋の大きさと機器の仕様(暖房の目やす)が合っ	55ページ
	ていますか。	
	●強化ガスホースの接続は確実にされていますか。	46ページ
70人業の 自動物の 自動物の 自動物の 自動物の 自動物の 自動物の 自動物の 自動物	●強化ガスホースがいたんでいませんか。	46ページ
	The control of the co	


※1 お近くのガス事業者に連絡してください。

こんなときは故障ではありません。

	開いては、
シーズン始めや、長期間運転しなかった後、強化ガスホースを設着した後になかなか点としたい。	強化ガスホース内に空気が残っているためです。点火 (運転/燃 焼ランプが赤色に点灯) するまで運転操作をくり返します。
強化ガスホースを脱着した後の運転開始時に、 運転/燃焼ランプが緑→赤→緑→赤に点灯する。	強化ガスホース内に空気が入ったことにより、再点火機能(124・134、LP専用)が作動したためです。
初めて運転したときな、しばらくい使用に ならなかった後の運転観的時に、壁やにお いがでる。	機器内部の部品などに付着している油やホコリが禁げるためです。しばらく機気しながらで使用ください。また、フローリングのワックスなどが過風に拡繫されて、におうことがあります。
点火したときや、停止した後「コツン」「コツン」とリンノという音がする。	ガス選路を開閉するための電磁弁 (電気で開閉するガス弁) が作動するときの音です。
点火したときに、「ボッ」という音がする。	点火音がする場合があります。
運転中に、「シャー」という音がする。	ガスの通過音がする場合があります。
点火後や、停止後に「チリ」「チリ」とキシミ 音が出る。	機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が膨張、収縮して発生する音です。
停止してもすぐに対流ファン (温風) が停止しない。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。
停止後、再度運転操作をしてもすぐに点火 しない。	内部が治えるまでしばらく待ち、約20秒たってから自動的に点 火します。
誤って電源ブラグを抜いてしまったため、す ぐ差し込んで運転操作をしたが、点火しない。	内部が冷えるまで数分間待ってから、再度運転操作をしてくださ い。
おはようタイマー運転操作をしたのに停止 する。	おはようタイマ―運転をした場合、1時間たつと自動的に停止します。 再度運転操作をしてください。

●このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支 品、館業所、出場所へご連絡へださい。

- △警告-



約約にお客様で自身で修理なさらないでください。 不備がありますと火災・感電などの原因になります。

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に、機器が停止したら安全装置が作動していないか調べてください。

#2	不完全燃焼をする前に、ガスを止め運 転を停止します。	使用中にバーナーの炎が消えてしまっ たとき、ガスを止め運転を停止します。	点火時、バーナーに着火しなかったときなどに安全装置が働き、ガスを止め 趣転を停止します。	機器が倒れたときに、ガスを止め運転 を停止します。	機器内が異常過熱したときに、ガスを 止め運転を停止します。	機器内が異常過熱したときに、ガスを 止め運転を停止します。	パーナーが異常燃焼 (逆火燃焼) したときに、ガスを止め運転を停止します。	過電流が流れたときに、ヒューズを切り、運転を停止します。	李電中は使用できません。安全装置が 働き、ガズを止め運転を停止します。					
安全装置	不完全燃烧防止装置		立消え安全装置	藍倒時ガス疏断装置	● 录 坊 止 装 ■ (サーミスター)	通 熟 防 止 装 羅 (温度ヒューズ)	(※RC-512日専用) 逆 火 安 全 装 職 (温度スイッチ)	過電流防止装置 (電流ヒューズ)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
安全検査作動路の表示 表示部と運転 - 燃煙ランプ)	変転/旅练ランプ	(城) (赤色点滅)	編覧へ発掘しンプ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	編札/被称ランプ ★ (旅) (赤色点数)		で	があっている。	議覧/整備リンプ ○ (対対)	着転/整転ランフ (注) (達灯) (達灯) (達灯) (海(ランプ (素色点質)					
安全(表示部	3	(12点)		(日) (東京の)		こ (14歳)	メンプターウィン派	(()無()	停電時 (消灯) 再通電 (<u>D (</u>					

| ●このほかの表示が出たときにも修理が必要です。お翼い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、文店、館業所、出張所にご連絡ください。

H3	将化實格
しめ切った部摩で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼して、一酸化炭素を発生する危険があります。エアフォルターが詰まっても同様です。	じゅうぶんに部屋の模気を行い、エアフィルター部の掃除を行った後、再運転してください。
ガス栓が開きたりなかったときや、強化ガスホースを 脱着したあとなどにおこります。	
ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったときな どにおこります。	点体後、再運転してください。
点火したまま機器を持ち運んだり、機器が倒れたとき などにむこります。	機器を起こした後、再運転してください。
エアフィルターが、ほこの結束りしていたり、過風吹出し口に障害物があるときなどにおこります。	エアフィルター部の掃除や、摩書物を取り除いた後しぼらく(5~6分)してから再連転してください。電源プラグは対流ファンが回っているあいだは抜かないてください。
エアフィルターや、温風吹出し口がふさがれたときなどにおこります。	修理が必要です。お聞い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出場所へご連絡ください。
	運転スイッチを「切」にし、しばらく(5~6分)してから再進転してください。再度逆火安全装置が働く場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出場所へご運絡ください。
電気回路がショートしたときなどにおこります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの 当社の支社、支店、営業所、出扱所へご連絡ください。
毎電により停止した。	通電したら再運転してください。 (停電中は必ずガス栓を閉じておいてください。)

●安全装置が作動したあと、点検して再運転しても、たびたび同じように作動をくりかえすような場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支丘、営業所、出張所にご連絡ください。

アルークークノムと

保管 (長期間使用しない場合)

△注意

ガス栓を閉じ、電源ブラグをコンセントから抜き、強化ガスホースを取り外してください。

機器の点検・お手入れをしてから保管してください。

●各部の汚れを取り除去、ほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけてください。

●特にガス接続口や強化ガスホースには、ほこりやごみが入ってガス通路を結まらせないように、付属のキ

- ●滅気やほこりの少ないところに保管してください。 セップをしてください。
- ●お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。

来すのでお避けください。

■ベランダなど直射日光の当たる場所や亀温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれがあり

アフターサービスについ

●サービスのお申し込み

52ページの「故障かな?七思ったら」の項を見てもつ一度の確認ください。 い。

△ 警告-



確認のうえ、それでも不具合かある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。(別添の「連絡先」―覧表ご参照) そのままご使用になりますと、故障や整電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) お名前・ご住所・電話番号・道順(できるだけくわしく)
 - (2) 型式の呼び…機器本体後面の銘板に記載してあります。
- (3) ガスの種類
- (4) 現象(できるだけくわしく)
- (5) 新聞ご希望日

転居されるとき

△警告

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、 先のガスの種類をご確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、 ガスには、都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。 所、出張所、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。

転居にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

保証について

取扱説明書の襲表紙が保証書になっています。

保証期間中は

保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管して 保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証器をごらんください。 くだだい。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。


★補修用性能部品の保有期間について

●補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。なお、補修用性能部品とは、 ただし、保有期間経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。 その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●点検整備のおすすめ (有料)

- ●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)「点検整備」を受けられること をおすすめします。
 - ▶「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支岳、営業所、出張所にご用命くださ い。(施料)
 - 「点検整備」の内容は、下記の通りです。

①機能部品の点検、確認



۰	
ĊΛ.	
16	
Ċ	
ñ	
M	
ر	
1.5	
#4	
mis)	
やすは温暖地を基準にしております	
100	
#	
285	
顚	
<u>f6</u>	
-	
, I	
<u> </u>	
Ш	
緩略の回	
哑	
aix	
citiz.	

株 方 式						(520)			(一ス(ガスコード) 3/84aじ後懸用)	€ ರ2m)	(熱電対式)	ズ・サーミスター) ■			強化ガスホースの機さ	4m以下	4m以下	4m以下	4m以下	4m以下	3m以下	3m以下	3mlXT	SHIZE TXINE		
1 元 1	レンガン教権共	開放式	発展を消失	連続放電点火方式	15種形で	20魔まで	40×最520×製作180 (野脚2	9.2kg	28/31W(通電時約2/2W)	3A…小口径迅速被手付強化ガスホ 、…都市ガス用強化ガスホース(R:	V、50/60Hz(建議コード地	(熱電対式)・立消え安全装置	・過熱防止装置 (湖館ヒュー) 流ヒューズ)・柳電時安全装置	スイッチ): RC-612年 単用	取扱說明書(保証書付)	1時間当たりのガス消費量	5.81kW (5000kcal/h) 124:5.42kW (4660kcal/h)	5.81kW (5000kcai/h)	5.81kW (5000kcal/h)	5.81kW (5000kcal/h)	5.81kW (5000kcal/h)	5.83kW (5000kcal/h)	5.81kW (5000kgal/h)	5.81kW (5000kcal/h)	5.81kW (5000kcal/h)	
# 第 方 式							4年1月			LPガス・12A・13 その他の都市ガス	AC100	不完全燃燒防止裝置	新聞時ガス避断装置 過電流防止装置(職)	逆火安全装置(温度)		型式の呼び	AC-512E-1	RC-512E(G)	RC-512EL-3A,-3D	RC-512EL-3B,-3C	RC-512EL-3	RC-512EL-3,-3C	RC-512EL-3A	RC-512EL-3B	RC-512EL-3,-3C	100000000
[월 188 전] 옷 1 188 128 1 188 198 1 198 198 198 198 198 198 198 198	ĸ	权	克		*	鉄部及び酢栗木館		(本体)	■ ■ (50/60H2)	カ	*					使用ガス・使用ガスタループ	124-13A	13A	68,70億億	C.689.8C) 6C##	6A	JS		SA, BB, SAN, BANBIR	13 4 4A484C)	